

Die wichtigsten Schritte für die Überwinterung Ihres Pools

Sie benötigen:

- pH – Plus bzw. pH – Minus
- Schockchlor
- Winterschutz
- Randreiniger
- Verschlussstopfen für Einlaufdüsen
- eventuell Verschlussboje für Skimmer
- Abdeckplane

Arbeitsschritte:

1. Wasserwerte letztmalig einstellen

pH-Wert	7,0 – 7,2
Chlor / Brom	0,3 – 1,0 mg/l
Soft Swim	6,0 – 12,0 mg/l
2. Winterschutz gemäß Dosieranleitung auf Flasche zudosieren
3. Becken ca. 1 Std. für eine gleichmäßige Verteilung umwälzen
4. Wasserstand unter Einlaufdüsen und Skimmer absenken
5. Leitungen, Pumpe und Filterkessel über Entleerungsstopfen entleeren
6. bei Frostgefahr, Pumpe und 6 – Wege – Ventil demontieren und frostfrei lagern, eventuell überprüfen lassen
7. „Speckrand“ mit Randreiniger entfernen um „anbacken“ zu vermeiden
8. Becken mit Plane abdecken